

**Uputstvo za sastavljanje profesionalnog ručnog pištolja Sika® Avon mopo sa pripadajućim dijelovima za istiskivanje mase za injektiranje
SikaMur®-InjectoCream-100**



- 1)**
Pripremite držač nastavka za cijev (lijevo) i plastični nastavak za cijev (desno)



- 2)**
Navijte plastični nastavak za cijev u držač nastavka za cijev kako je prikazano na slici



- 3)**
Lagano stegnite samo rukom do kraja navoja



- 4)**
Pripremite plastičnu kapu sa Sika® Avon pištolja i nataknite je na sklopljene dijelove kako je prikazano na slici



5)

Plastična kapa na sebi ima 2 proširenja koja se moraju poklopiti sa fleksibilnim utorima na držaču nastavka za cijev



6)

Pritisnite dijelove zajedno sve dok ne čujete klik što znači da je plastična kapa sjela u zazor na držaču nastavka za cijev



7)

Sada jednostavno stavite plastičnu ili čeličnu cijev za injektiranje prema potrebi



8)

Monoporcija mase za injektiranje se na jednom kraju odreže netom kod metalne pričvrstnice, a zatim se uloži u pištolj i pričvrsti sastavljena kapa pazeći da zelena gumena brtva lijepo sjedne na pakiranje mase za injektiranje



9)

Lagano stegnite rukom kapu na pištolj i masa je spremna za potpuno istiskivanje bez bojazni od curenja sa strane